

Montageanleitung Flachverbinder + Stirnverbinder

1 Flachverbinder am Holz fixieren

Den Flachverbinder auf eine ebene Fläche des Holzprofils (Handlauf-Unterseite) auflegen.

Mittels 4 selbstbohrender Holzschrauben daran fixieren.



4 Schraube durch Flachverbinder führen

Durch das freibleibende Loch die mitgelieferte Schraube führen.



2 Stirnverbinder in das Steherrohr stecken

Den Stirnverbinder bei maximal schräg stehendem Klemmplättchen in das Steher-Rohr bis auf Anschlag einstecken.



3 Stirnverbinder festziehen

Die Inbusschraube anziehen. Ggf. mit einem Hammer leicht auf das kreisrunde Plättchen schlagen, um einen Spalt zu vermeiden.



5 Schraube durch Stirnverbinder führen + vorläufig fixieren

Die Schraube im weiteren Schritt durch das Loch des Stirnverbinders führen und mit der Mutter die beiden Verbinder vorläufig fixieren.



6 Neigung einstellen + endgültig fixieren



**ALPINEISEN
DI FRANZ BÜRSCHER**

Dorf 47, 3343 Hollenstein (AT)
TEL 0043 7445 711 65 23
MAIL office@alpineisen.at
WEB alpineisen.at


Benötigen Sie Unterstützung?


Fragen Sie Franz!


0043 7445 711 65
0043 664 251 8339

Stirnverbinder + Flachverbinder

Werkzeuge für die Montage:

 Schraubenzieher (zu den Holzschrauben passend)
oder Akku-Schrauber

 Inbusschlüssel
5 mm

 Sechskant-Steck-Schlüssel
13 mm

