

Montageanleitung Stirnverbinder + Mantelverbinder

Steher- und Handlaufrohr sind jeweils ein 5/4"-Gewinderohr mit den Dimensionen 42,4 mm x 3,25 mm.

1



Die Mantelfläche des Handlaufrohres mit einem 12-mm-Bohrer durchbohren.

2



Die beiden Plättchen einzeln, mit der Krümmung voran, durch die Bohrung bis auf Anschlag in das Rohrinne schieben.

3



Durch die beiden außen verbleibenden Schraubendurchgangsbohrungen die mitgelieferte Schraube stecken.

4



Den Stirnverbinder bei maximal schräg stehendem Klemmplättchen in das Steher-Rohr bis auf Anschlag einstecken.



5



Die Inbusschraube anziehen. Ggf. mit einem Hammer leicht auf das kreisrunde Plättchen schlagen, um einen Spalt zu vermeiden.

6



Anhand der mitgelieferten Schraube und Mutter die Plättchen des Mantelverbinders sowie den aus dem Steherrohr herausragenden Teil des Stirnberbinders verbinden.

7



Die gewünschte Neigung zwischen Handlaufrohr und Steherrohr einstellen.

8



Die Schraubverbindung mittels des Sechskant-Steck-Schlüssels und einer Ratsche festziehen und die beiden Elemente somit endgültig fixieren.

Unterstützung erwünscht?

Fragen

Sie

Franz!

0043 7445 711 65

0043 664 251 8339

ALPINEISEN | DI FRANZ BÜRSCHER

Dorf 47, 3343 Hollenstein (AT)

TEL 0043 7445 711 65 23 | MAIL office@alpineisen.at | WEB alpineisen.at

Werkzeug für die Montage:

- ↪ 12-mm-Stahl Bohrer
(am besten Stufen-Bohrer)
- ↪ Inbusschlüssel
5 mm
- ↪ Sechskant-Steck-Schlüssel
13 mm
- ↪ Ratsche



Stirnverbinder + Mantelverbinder

