

# Montageanleitung Winkelverbindung

ALPINEISEN  
DI FRANZ BÜRSCHER  
Dorf 47, 3343 Hollenstein (AT)  
TEL 0043 7445 711 65 23  
MAIL office@alpineisen.at  
WEB alpineisen.at

1



In beide Handlaufrohre jeweils einen Winkelverbinder bis auf Anschlag einstecken.

2



Die jeweilige Inbusschraube festziehen. Ggf. mit einem Hammer leicht auf das kreisrunde Plättchen schlagen, um einen Spalt zu vermeiden.

3



Die beiden Winkelverbinder mittels Schraube, Distanzhülse und Mutter zusammenfügen.

4



endgültig fixieren

Unterstützung erwünscht?

Fragen Sie Franz!

0043 744 711 65  
0043 664 251 8339



# Winkel- verbinder



## benötigtes Werkzeug:

 Inbusschlüssel  
5 mm

 Sechskant-  
Steckschlüssel  
13 mm

 Ratsche

